


Encastré DEL sans boîtier

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DES PANNEAUX MINCE AU DEL


Important: Read all instructions in order to ensure safety and proper installation.
Lisez toutes les instructions afin d'assurer une bonne installation en toute sécurité.



PARTS LIST / LISTE DES COMPOSANTS

- ❶ Junction box / Boîte de jonction
- ❷ Light panel / Panneau d'éclairage
- ❸ Spring clips / Agrafe-ressort
- ❹ Connector / Connecteur
- ❺ CCT Switch / Commutateur CCT
- ❻ Night Light Trim (Amber 2000K)

Version vieillissante uniquement



Wall Switch Interrupteur mural

- Interrupteur mural à bascule
Marche/Arrêt/Marche
Moins de 3 secondes
pour changer le mode
d'éclairage
- Fonction mémoire :
La prochaine fois que vous
allumerez la lumière, elle
restera en mode éclairage
direct.

LISTE DES VARIATEURS COMPATIBLES

COOPER: DSF15P-A-K.

Leviton: IPL06-10Z,IPL10-1LZ,6631,6674,IPI06-1LZ.

Lutron: MACL-153MR-WH,TGCL-153P,SCL-153PR-WH,SCL-153-LA,DVCL-153P,S-603PG-WH,MACL-153P,CTCL-153P,LGCL-153P,CTELV-303P-WH,SCL-153P,S-600P,MACL-153M-WH,AYCL-153P.

Model No.	Specification	Voltage	Power	CCT
BEST-LED-BLR-04-9-5CK	4" LED Down Light	120VAC	9W	2700K-3000K-3500K-4000K-5000K selectable
BEST-LED-BLR-06-12-5CK	6" LED Down Light		12W	2700K-3000K-3500K-4000K-5000K selectable
BEST-LED-BLR-04-9-3-6CK-V	4" LED Down Light with Night Light		9W+3W	2700K-3000K-3500K-4000K 5000K selectable +night light 2000K

MAINTENANCE ENTRETIEN

- **Do not modify this fixture. Any modifications may render the product unsafe and void warranty.**
N'apportez pas de modifications à cet appareil. Toute altération risque de rendre l'appareil dangereux et d'annuler la garantie.
- **This product is suitable for damp locations.**
Ce produit convient aux endroits mouillés.

Limited Warranty

The warranty applies to the product from the original date of purchase for five (5) years against manufacturing defects. The owner must provide a copy of the original proof of purchase. The manufacturer's obligation under this warranty is limited to repairing or replacing the component. It is not related in any way to the cost of the connection, the installation of the replacement parts or cost of transport.

Garantie Limitée

Cette garantie limitée s'applique pour une période de cinq (5) ans suivant la date de l'achat par l'acheteur original. Une copie de la facture originale sera requise pour procéder avec toute demande. L'obligation du fabricant se limite à la réparation ou remplacement de l'unité. L'obligation de cette garantie ne comprend aucun frais d'installation ni des frais de transport.

Canless LED Downlight

INSTALLATION GUIDE

⚠ WARNING

Turn power OFF from electrical panel before installation or maintenance.

1. Turn power OFF from the electrical panel prior to installation.
2. Determine the location for installation and cut ceiling hole in accordance with cut-hole dimensions. Refer to *Hole Diameter* table for appropriate sizes. (Fig. 1)
3. Open the junction box cover and remove the appropriate knockout(s) on the side panel. (Fig. 2)
4. Using quick-connect push-in terminals, connect the ground wire to the green wire terminal; black wire to black wire terminal; white wire to white wire terminal. (Fig. 2)
5. Place all wiring and connections back in to the box and close the cover. Connect the driver to the light panel.
6. Insert junction box through the mounting hole. (Fig. 3)
7. Push spring-loaded clips on the fixture upwards and insert fixture base in to the mounting hole. Release the clips and fixture will be pulled flush to the ceiling. (Fig. 4)

Fig. 1





Fig. 3




GUIDE DÉTAILLÉ

⚠ MISE EN GARDE

Mettez l'interrupteur hors tension ou coupez le courant avant de remplacer ou d'entretien.

1. Coupez l'électricité à partir du panneau électrique avant de commencer l'installation.
2. Déterminez un endroit approprié pour l'encastré. Mesurez et coupez un trou conformément aux dimensions de perçage. Voir le tableau approprié à la taille. (Fig. 1)
3. Ouvrez le couvercle de la boîte de jonction et retirez l'entrée défonçable appropriée. (Fig. 2)
4. Insérez le câble d'alimentation électrique par l'entrée défonçable et le fixer avec un connecteur de câble (vendu séparément).
5. À l'aide des connecteurs de fils, branchez le fil de mise à la terre au connecteur du fil vert; le fil noir au connecteur du fil noir; le fil blanc au connecteur du fil blanc. (Fig. 2)
6. Placez tout le câblage et les connexions dans la boîte et fermez le couvercle. Branchez le circuit et le luminaire.
7. Insérez la boîte de jonction à travers le trou de montage. (Fig. 3)
8. Pousser les agrafes-ressorts du luminaire vers le haut et insérez la base de l'appareil dans le trou de montage. Relâchez les agrafes-ressorts jusqu'à ce que le luminaire affleure le plafond. (Fig. 4)

Fig. 2



Green —○— vert
White —○— Blanc
Black —○— Noir

Fig. 4

